

VibraLITE 3™

MODE D'EMPLOI

Modèle VL300 : montre vibrante équipée avec :

UNE ALARME VIBRANTE

pour ne pas gêner l'entourage.

UNE ALARME SONORE BEEP.

UN COMPTE A REBOURS

qui utilise les heures, minutes et secondes. On l'utilise pour les rappels de prise de médicaments pour un temps de présentation, le parking, la cuisine, se rechargera automatiquement en définissant à l'avance le compte à rebours.

Une DEUXIEME HORLOGE

quand vous voyagez dans d'autres zones du monde :

2 ALARMES à utiliser pour les rappels quotidiens : médicaments, réveil, sieste...

ALERTE par CARILLON toute les heures option 12 ou 24 Heures



AVANT DE COMMENCER

Presser les boutons - MODE - START/STOP - LAP/RESET - en émettant et jusqu'à ce que le cadran s'éclaire. Relâcher les boutons : l'heure affichée sera 12 H avec l'alarme toutes les heures : sonneries. Les Options vibrations et beep ne sont pas activées, la date sera le 1^{er} Janvier et le jour MO Monday (Lundi)

Le Bouton MODE possède 6 fonction

Pour aller d'une fonction à l'autre, presser successivement sur le bouton et les options s'afficheront dans l'ordre ci-dessus : Pour que chaque option vous soit familière visualiser plusieurs fois les symboles.



REGLER POUR LA 1^{ER} FOIS VOTRE CALENDRIER CLOCK (1) Vous devez faire ce réglage pour accéder aux réglages de l'alarme qui est très précis.

La rotation s'effectue pour régler est: secondes, heures, minutes, 12/24 Heures, Date, mois et jour de la semaine. Le réglage s'effectue uniquement quand les chiffres clignotent. Le clignotement s'arrêtera au bout de 2 Minutes après arrêt de la pression sur le boutons. Vous ne pouvez pas choisir une autre option pendant que le cadran clignote. Pour arrêter le clignotement et sortir appuyer sur le bouton LAP/RESET.

- 1- Appuyer sur le Bouton MODE jusqu'à ce que l'option 1 CALENDAR CLOCK s'affiche
- 2- Appuyer sur le Bouton LAP/RESET et maintenez la pression jusqu'à ce que le 2^{ème} chiffre commence à clignoter. Presser sur le bouton START/STOP pour remettre les secondes à 0.
- 3- Appuyer sur le bouton MODE, les heures clignotent, Appuyer sur le bouton START/STOP pour arriver à l'heure exacte du jour : quand il est 12 heures APM apparaîtra à gauche sur le cadran, vous choisirez AM pour le matin, PM pour l'après-midi ou le soir.
- 4- Appuyer sur le bouton MODE pour aller aux minutes quand les minutes clignotent appuyer sur START/STOP pour arriver à la minute exacte.



- 5- Appuyer sur le bouton MODE et 12 heures apparaîtra et clignotera sur le cadran : Pour sélectionner 24 H appuyer sur le bouton START/STOP Une fois et 24 apparaîtra sur l'écran.
- 6- Appuyer sur le bouton MODE pour afficher la date: le nombre 1 clignotera au coin supérieur gauche du cadran : Appuyer sur START/STOP pour faire apparaître la date exacte du mois(1-31)

- 7- Appuyer sur le bouton MODE pour le mois : le chiffre 1 clignotera sur le cadran : appuyer sur START/STOP Pour afficher le mois de l'année (6 for June)
- 8- Appuyer sur le BOUTON MODE pour le jour de la semaine : MO Clignotera sur le cadran : Appuyer sur START/STOP pour afficher le jour 'ex : TU Tuesday)
- 9- Appuyer sur le bouton LAP/RESET quand vous avez terminé le cadran s'arrêtera de clignoter.

COMMENT REGLER LE REVEIL MATIN

- 1- Appuyer sur le bouton MODE pour choisir le type d'alarme désiré : A1 1st Alarme-A2 2d

Alarme

- 2- Appuyer et maintenir la pression sur le bouton LAP/RESET pour réinitialiser et jusqu'à ce que les chiffres d'heure clignotent : Appuyer sur START/STOP pour afficher l'heure voulue
- 3- Appuyer sur le bouton MODE pour aller aux minutes : Les minutes clignotent : appuyer sur le bouton START/STOP pour arriver à la minute voulue.
- 4- Appuyer sur le bouton LAP/RESET quand vous avez terminé : Le cadran s'arrêtera de clignoter : L'icône s'affichera sur le cadran : Votre alarme est réglée

QUAND l'alarme A1 est réglée l'icône REVEIL MATIN PM s'affichera sous le A

QUAND l'alarme A2 est réglée l'icône A s'affichera à côté de l'icône A1.



COMMENT ACTIVER ET DESACTIVER L'ALARME

- 1- Appuyer successivement sur le bouton MODE et sélectionner Alarme 1=A1 Ou Alarme 2=A2
- 2- Appuyer successivement sur le Bouton START/STOP jusqu'à ce que l'heure de l'alarme s'affiche sur le cadran (localisé à côté de A1-2) L'heure d'alarme est initialisé quand l'icône s'affiche.



MARCHE/ARRET DES ALARMES

NOTES : - pour activer la 1ere alarme vous devez être sur A1
- pour activer la 2eme alarme vous devez être sur A2
Appuyer sur le bouton MODE pour choisir l'alarme désirée : appuyer sur le bouton START/STOP pour activer ou désactiver l'alarme, Quand l'icône s'affiche l'alarme est activée Quand elle disparaît elle est désactivée

COMMENT ACTIVER ET DESACTIVER LES FONCTIONS VIBRATION OU BEEP

- 1- Presser le bouton MODE et aller sur CALENDAR CLOCK
- 2- Appuyer sur le bouton START/STOP pour afficher votre sélection : Quand la fonction est activée l'icône s'éclairera en haut à droite du cadran

LA SELECTION : Vibration ON

BEEP on

Vibration et BEEP On or Off

Sélectionner une des 4 fonctions désirée : Elle peut-être changer n'importe quand : en choisissant 1 et 2

L'Alarme s'arrêtera automatiquement après 20 secondes : Pour l'arrêter avant : presser sur n'importe quel bouton

COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

- 1- Appuyer sur le bouton MODE et positionnez vous sur TR (chronometre)
- 2- Appuyer et maintenir la pression sur le bouton LAPS/RESET jusqu'à ce que les chiffres des secondes clignotent : appuyer sur le bouton START/STOP pour régler aux secondes voulues (de 0 à 60 secondes)
- 3- Appuyer sur le bouton MODE et sélectionner heures : les chiffres des heures clignotent : Appuyer sur le bouton START/STOP pour sélectionner l'heure désirée (0 à 23 heures)
- 4- Appuyer sur le bouton MODE pour aller aux minutes : Les chiffres des minutes clignotent : Appuyer sur le bouton START/STOP pour sélectionner les minutes voulues de 0 à 59 minutes.
- 5- Appuyer sur le bouton LAP/RESET Quand vous avez fini le cadran s'arrêtera de clignoter

Pour changer la programmation du compte à rebours : voir les instructions : utiliser le compte à rebours

METTRE EN MARCHE L'OPTION COMPTE A REBOURS

Appuyer sur le bouton START/STOP (après réglage) Le minuteur s'enclenche. Pour arrêter : Presser le bouton START/STOP. Si vous reappuyez sur START/STOP la minuterie redemarrera là où elle s'est arrêtée.

NOTE : Quand le COMPTE A REBOURS est réglée pour plus de 10 minutes : Un rappel court des 10 minutes qui restent ou 5 minutes qui restent

AUTO RECHARGE DU COMPTE A REBOURS

Il se rechargera automatiquement pour le temps réglé à l'avance quand le minuteur arrivera à 0 : Si vous ne voulez pas redémarrer le compte à rebours appuyer 2 fois sur le bouton START/STOP si l'alarme est activé : 1 fois pour arrêter si l'alarme n'est pas activé.

Pour le remettre en marche à tout moment Positionnez vous sur TR dans l'option COUNTDOWN et appuyer sur START/STOP

COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

1 - Appuyer et presser le bouton MODE et choisir STOPWATCH (chronometre) sur le cadran.

2 - Pour commencer le chronométrage : Appuyer sur le bouton START/STOP, le chronométrage durera tant que l'icône s'éclairera (en haut de l'écran)

Pour arrêter : appuyer sur START/STOP : Si vous Pressez le START/STOP de nouveau le chronométrage recommencera dans le laps de temps qui reste : Le chronométrage peut aller jusqu'à 23 heures 59 minutes 59.9 secondes. Le total des heures accumulées est affichée dans le coin supérieur gauche du cadran. Pour réinitialiser le chronometre Appuyer sur le Bouton LAP/RESET quand vous êtes à la position arrêt .

UTILISATION DU CHRONOMETRE

- 1- En PRESSANT sur le bouton START/STOP Le chronométrage redémarrera là où il s'était arrêté (temps de pause)
- 2- En pressant sur le bouton LAP/RESET Un nouveau chronométrage se fera même si cela ne s'affiche pas sur le cadran.
- 3- Appuyer sur le bouton LAP/RESET pour visualiser le temps accumulé
- 4- Appuyer sur START/STOP pour réinitialiser Puis sur LAP/RESET

COMMENT REGLER LA DEUXIEME HORLOGE

- 1- Appuyer plusieurs fois sur le bouton MODE ET CHOISISSEZ T2
- 2- Appuyer et mainenez la pression sur le bouton LAP/RESET jusqu'à ce que les heures clignotent : Appuyer sur SART/STOP et choisir l'heure que vous desirez
- 3- Appuyer sur LAP/RESET quand vous avez fini

NOTE : Seulement l'heure peut être réglée car les minutes et les secondes sont les mêmes que sur l'autre horloge

COMMENT UTILISER L'ECLAIRAGE DU CADRAN

Appuyer sur le bouton LIGHT le cadran restera éclairé environ 3 secondes

Distribution :

Centre-audition.com

34, Bd Gambetta

30000 Nimes

Tel : 04 66 21 80 21

Fax : 04 66 21 57 41